

[オンタイマー]

1. EvasiWebControl 画面にて、出力 ON タイマーを設定することができます。
設定完了時に超音波出力は停止し、指定時間経過後に出力を再開します。
2. 画面上の、30、60、90、300 分（30 分刻み）を選択してください。
3. 「タイマーセット」ボタンを押下すると
設定を本体が認識すると、電源 LED が 5 回点滅します。
4. 画面上部のステータス表示部分に、「タイマー動作：〇〇分後に出力を再開します」と表示されます。

[手動制御操作]

1. EvasiWebControl 画面にて、出力の ON / OFF を操作することができます。
2. 画面上の、「出力開始」ボタンを押下すると、超音波出力が開始されます。
また、「出力停止」ボタンを押下すると、超音波出力が停止します。
制御操作を本体が認識すると、電源 LED が 5 回点滅します。
3. 画面上部のステータス表示部分に、「出力状態：出力中 / 出力停止中」と表示されます。

[モード切替]

1. EvasiWebControl 画面にて、出力する超音波のモードを切り替えることができます。
初期、標準設定の「標準モード」では、可聴域（人間が聞き取れる範囲の周波数）を含みます。小さなお子様やペット、店舗等への設置の際のお客様など考慮すべき場合は、「可聴域カットモード」でご利用いただけます。
2. 画面上の、「標準モード」ボタンを押下すると、以後、可聴域を含む本来の周波数の出力パターンで稼働します。
「可聴域カットモード」ボタンを押下すると、以後、可聴域を超える周波数のみの出力パターンで稼働します。
制御操作を本体が認識すると、電源 LED が 5 回点滅します。
3. 画面上部のステータス表示部分に、「動作モード：標準モード / 可聴域カットモード」と表示されます。

< 注意点 >

- ・本体電源が OFF になった場合、再度電源が ON になった際に、
　　タイマー動作：連続稼働中
　　出力状態：出力中
　　動作中モード：標準モード
　　となり、以前までの状態はリセットされますのでご注意ください。
- ・EvasiWebControl へ接続したまま、本体電源を OFF しないでください。
- ・EvasiWebControl の画面上ボタンは連続で押さないでください。



> Instructions

METHOD FOR ANIMAL EVASION TOOL



Wi-Fi 設定手順





> Instructions

[Web コントロールへの接続]

1. Evasi には Wi-Fi アクセスポイントの機能が備わっています。

Evasi 本体の電源が入っている状態であれば、スマートフォン、パソコンの Wi-Fi 設定に「Evasi_SN (シリアル No.)」が表示されます。

※表示が見当たらない場合、お手数ですが本体の電源を一度 OFF にして改めて電源を入れてください

※インターネットにつながっているわけではありませんので、本製品に接続してもインターネットはご利用できませんのでご注意ください

2. 本アクセスポイントに接続してください。


接続パスワードは、「evasi1000」となっています。
接続完了後、「インターネット接続が確認できません。」等と表示する場合がありますが正常です。

3. インターネットブラウザ「Google Chrome、Safari、Firefox」を開いて、URL 欄に半角で「172.24.1.1」または http://172.24.1.1/ と入力してください。

EvasiWebControl 画面が表示されます。



EvasiWebControl 画面



ソフトウェアバージョン： 1.0.0

タイマー動作： 連続稼働中

出力状態： 出力中

動作中モード： 標準モード

設定した内容が反映されるまで時間がかかる場合があります。

しばらく時間をおいてから、ページを再読み込みしてください。

[このページを再読み込みします](#)

【オンタイマー】

出力を一時停止し、指定した時間経過後に出力を再開します。

30 分

[タイマーセット](#)

【手動制御操作】

手動で出力開始・停止を操作します。

[出力開始](#) [出力停止](#)

【モード切替】

動作モードを切り替えます。

標準モード：忌避効果のあるすべての周波数を出力します。【標準設定】

※人によっては聞こえる周波数を含みます。

可聴域カットモード：人に聞こえる周波数を除外します。

[標準モード](#) [可聴域カットモード](#)